

## クロノグラフモデルの時刻・カレンダーの合わせ方

※時計の針が午後8時～午前4時のあるときは、カレンダー調整をしないでください。

※モデルによってカレンダーの位置が異なる場合があります。

※カレンダーの付いていないモデルでは手順②と④を省いて操作してください。

①リュウズを1段引き出します。

※この時計のリュウズは2段引けます。

②リュウズを回して前の日の日付に合せます。

③秒針が12時の位置で、リュウズを2段目まで引き出します。

秒針は12時の位置で止まります。

④リュウズを回して針を進め現在の日付・時刻を合わせます。

⑤時報と同時にリュウズを押し込みます。

## クロノグラフ計測方法

① クロノグラフはAボタンを押す毎に、スタート/ストップを繰り返すことができます。

② Bボタンを押すと、クロノグラフがリセットされクロノ各針が0位置に戻ります。

### 普通の計測を行う時

スタート:Aボタン1回押し → ストップ:Aボタン1回押し → リセット:Bボタン1回押し

### 積算で計測を行う時

スタート:Aボタン1回押し → ストップ:Aボタン1回押し → スタート:Aボタン1回押し  
→ ストップ:Aボタン1回押し → リセット:Bボタン1回押し

※ モデルによって、計測できる速度(秒単位)や計測表示できる時間が異なる場合があります。

※ クロノ秒針は、センターセコンドタイプとスモールセコンドタイプがあります。

それぞれのクロノ秒針の位置、及び機能をご確認の上ご使用ください。

※ モデルによって、針の位置及び作動する針が異なりますが、A・Bボタンの操作方法は同様です。

※ クロノグラフを使用する時は、リュウズを押し込んだ状態(通常位置)で操作してください。

クロノグラフは、時刻とは別に独立して計測します。

## ●クロノグラフ針の修正

クロノ秒針が0位置からずれている場合には、次の手順にそって合わせてください。

① リュウズを2段引き出します。

② AボタンかBボタンを押してクロノ秒針を0位置に合わせます。

ボタン1回押し:クロノ秒針が1コマ動きます

ボタン押し続け:クロノ秒針が進み続けます(早送り)

③ リュウズを通常位置まで押し込み、Bボタンを1回押しします。

※ クロノグラフ針の修正を行った時は、時刻を合わせてください。

※ モデルによって修正方法が特殊な場合もありますので、上記クロノグラフ針の修正操作でも針位置修正が出来ない場合は、本保証書記載のアフターサービスセンターにご相談ください。





## 製品仕様(クォーツ式)

1. 水晶振動数 : 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)
2. 携帯精度 : 平均月差±20秒以内(常温)
3. 駆動方式 : ステップモーター式
4. 作動温度範囲 : -5°C ~ +50°C
5. 秒針停止装置付き
6. 使用電池 : 小型銀電池 1個または無水銀電池1個

## 電池について(クォーツ式)

1. 電池寿命 約2~3年  
この時計に組み込んである電池は、モニター用電池です。工場出荷時に組み込まれていますので、年数に満たない内に寿命が切れることがあります。  
**尚、電池交換は保証対象外です。**
2. 電池交換はお早めに、最寄りの時計店でおこなってください。(有料)

## 防水性について

防水性表記は、使用条件に係わらずその性能を保証しているものではありません。使用可能範囲をよくご確認の上ご使用ください。各モデルの裏ぶたの表記をご確認ください。

	3ATM (日常生活用防水)	5ATM (日常生活用強化防水)	10ATM (日常生活用強化防水)	20ATM (日常生活用強化防水)
一時的にかかる水滴 (洗顔、雨、汗)	○	○	○	○
水に関係の深い仕事 (炊事、園芸、釣り)	×	○	○	○
水上での使用 (一般水泳、ヨット等)	×	×	○	○
マリンスポーツ (水スノー、ウインドサーフィン等)	×	×	○	○
空気ポンプを使用しない潜水 (スキューバダイビング)	×	×	×	○

- ※ 防水性能は経年劣化します。性能を維持する為には2~3年に一度の点検が必要です。  
クォーツ式時計の場合は、電池交換の時にオーバーホール及び防水テストをお勧めします。(有料)
- ※ この時計の防水機能は、水中用として製造されたものではありません。
- ※ 防水性は、必ずしも水深対応するとは限りません。(水中での大きな動きや水圧のかかるシャワーなどは、深さに関係なく大きな圧力がかかることがあります。)
- ※ リュウズは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。
- ※ 水中で操作しないでください。
- ※ 海水に浸した時や多量の汗がついた時は、リュウズを押し込んだ状態(通常位置)で、真水でよく洗いよく拭き取ってください。
- ※ 時計の内部には多少の湿気がありますので、外気温が時計内部より低い時にガラス面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、長時間消えない場合は本保証書記載のアフターサービスセンターにご相談ください。
- ※ 皮ベルトは防水ではありません。水に濡れると色落ちや耐久性の問題が生じることがあります。

## 使用上の注意

- お客様の体質・体調によっては、時計をご使用の際に、下記のようなことで肌荒れ・かゆみ・かぶれを生じることがあります。皮膚に異常を感じた時はすぐにご使用をお止めいただき、専門医にご相談ください。
  - !! 金属・皮革に対するアレルギー。
  - !! 時計(本体およびバンド)に含まれるニッケル成分など。
  - !! 皮革バンドに使用されている染料やのり。
  - !! 皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ。
  - !! 時計(本体および皮革バンド)に使用に発生したサビ・汚れ。バンドについて
- 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。
  - ・ また、かぶれの原因にもなります。
  - ・ 皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
  - ・ 皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ、あるいは時計(本体およびバンド)に発生したサビは、色落ちや衣服を汚す原因ともなります。
  - ・ バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 温度について
  - ・ 極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。
- 磁気について
  - ・ 強い磁界の中では、ムーブメント部品が磁気を帯び精度が大きくずれることがあります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、磁気調理器などになるべく近づけないでください。  
一度磁気の影響を受けると磁気から遠ざけても時計に磁気が残ри、後々まで影響されます。この場合は、脱磁をおすすめします。  
本保証書記載のアフターサービスセンターまでお申し付け下さい。
- オーバーホールについて
  - ご使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の劣化などによって部品が磨耗し、時計の進み、遅れが大きくなる場合があります。  
安心してご愛用いただくために、2～3年に一度程度の分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。
- ショックについて
  - ・ 軽いスポーツによる影響はありませんが、落としたり強くぶつけないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能・性能に異常を生じる場合があります。  
激しい運動や作業をする時は、時計を外してください。
- 化学薬品などについて
  - ・ 化学薬品・ガスの中でのご使用はお避け下さい。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれら含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。
- お手入れについて
  - ・ 時計(本体および皮革バンド)はこまめに清掃し、水分や汚れは早めに柔らかい布などで拭き取ってください。皮革バンドに水がかかからないようご注意ください。
  - ・ 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。


## 保証について

この製品は、下記の保証規定により品質の保証を致します。  
保証期間中の故障の節は、必ず保証書を現品に添えてご依頼ください。

### 1. 無料保証(保証の範囲)

正常なご使用状態で保証期間内(お買い上げ後、1年以内)に生じた自然故障。但し、電池は対象外となります。

2. つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理となります。
  - (イ) 誤ったご使用や、不注意による故障または破損。
  - (ロ) 不適當な修理や、改造による故障または破損。
  - (ハ) 天災による故障または破損。
  - (ニ) ご使用中に生じた外観上の変化(ケース、ガラス、チェーン等の小キズなど)。
  - (ホ) 保証書のご提示がない場合。
3. 保証書は日本国内に限ります。
4. 保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。
5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。



〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋5階 TEL 03(3527)2682  
アフターサービスセンター  
〒378-0401 群馬県利根郡片品村須賀川99 TEL 0278(20)7055 FAX 0278(20)7056