



①時針

②24時間針

A 0ポジション：巻上げ位置

B 1ポジション：①の時針の調整

C 2ポジション：秒針停止及び時刻調整

この時計は24時間針と24時間表記のインナーベゼルで海外旅行等で本来お住いの地域の時間をホームタイム、滞在中の地域の時間をローカルタイムとして表示できます

使用方法

1. リューズをA位置で巻上げを行います。停止状況からは30～40回巻き上げて下さい。
2. B位置で時針と24時間針が同じ時刻を示す様に調整してください。（インナーベゼルの24時間表記を確認して下さい。）
3. リューズをC位置に引き現在の時刻を調整してください。その時24時間針は連動して動きます。（この時の24時間針がホームタイム）
4. リューズ位置をB位置に押し込み、時針を調整することで任意の地域の時刻に調整します。（この時の時針がローカルタイム）