



使用上の注意および保証規定

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な品質管理・品質向上の努力のもとに製造されておりますが、より快適に、末永くお使いいただくために下記の注意事項および保証規定を必ずお読み下さい。

使用上の注意

お客様の体質・体調によっては、本製品をご使用の際、下記のようなことで肌荒れ、かゆみ、かぶれが生じることがあります。皮膚に異常を感じた時は、直ぐにご使用をお止めいただき、専門医にご相談下さい。

- 金属・皮革に対するアレルギー。
- 時計(本体およびバンド)に含まれるニッケル成分等。
- 皮革バンドに使用されている染料のり。
- 皮革バンドに付着した汗、水分、汚れ。
- 時計(本体およびバンド)に発生したサビ、付着した汚れ。

尚、皮革バンドに付着した汗、水分、汚れ、あるいは時計(本体およびバンド)に発生したサビは、色落ちや衣服を汚す原因ともなります。安全に、快適にお使いいただくために、下記の事項をお守り下さい。

- バンドは指1本が入る程度にゆるめにし、通気性を良くしてお使い下さい。
- 時計(本体およびバンド)はこまめに掃除し、水分や汚れは早めに拭き取って下さい。メタルブレスレットや防水時計は水洗いできますが、非防水時計の本体や皮革バンドには水がかからないようご注意ください。

防水性について

防水性表記は、使用条件にかかわらずその性能を保証しているものではありません。使用可能範囲をよくご確認ください。

	1種 防水時計	2種防水時計			
	3気圧 日常生活 防水	5気圧 日常生活用 強化防水	10気圧 日常生活用 強化防水	20気圧 日常生活用 強化防水	30気圧 日常生活用 強化防水
一時的にかかる水滴 (洗顔、雨、汗)	○	○	○	○	○
水に関係の深い仕事 (炊事、園芸、釣り)	×	○	○	○	○
水上での使用 (一般水泳、ヨット等)	×	×	○	○	○
マリンスポーツ (水上スキー、ウインドサーフィン等)	×	×	○	○	○
空気ボンベを使用しない潜水 (スキューバダイビング)	×	×	×	○	○

- 防水性は経年劣化します。性能を維持するために1年に一度の点検をお勧めします。
- 本製品は、潜水用時計(ダイバーズウォッチ)として製造されたものではありません。
- 防水性は必ずしも水深対応するとは限りません。(水中での大きな動きや、水圧のかかるシャワー等は、水深に関係なく大きな圧力がかかることがあります。)
- リュウズは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用下さい。
- リュウズがネジ込みタイプのものであれば、しっかり締め込まれているかご確認下さい。
- 水中でリュウズ操作、クロノグラフのプッシュボタン操作をしないで下さい。
- 10気圧以上の防水の場合、海水に浸した時や大量の汗をかいた後は、真水で洗い、よく拭き取って下さい。水分が残ったままリュウズやボタンの操作をしないで下さい。
- 時計内部にも多少の湿気がありますので、外気の温度が時計内より低い時、ガラス面にくもりが出る場合があります。くもりが一時的のものである場合は支障はありませんが、長時間消えない時はお買い上げの店、または時計店にご相談下さい。

お手入れと保管、その他注意事項

- 長時間、異常な温度(-5℃~+50℃から外れた温度)の中や、直射日光のあたる場所に置かないで下さい。文字盤、皮革バンド等が変色する可能性があります。乱暴な取扱いをしたり、落下させたりしないで下さい。
- 磁気や静電気の影響があるところに放置しないで下さい。
- 強い振動のあるところに放置しないで下さい。
- 薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置しないで下さい。
- 温泉や防虫剤の入った引出など、特殊な環境に放置しないで下さい。
- 時計と皮革バンドをクリーニングする時には、乾いた柔らかい布か水と中性洗剤で濡らした柔らかい布をご使用下さい。揮発性薬品(ベンジン、シンナー、スプレークリーナー等)は使用しないで下さい。防水バックキンやケース、皮革バンドを損傷する可能性があります。
- シルクスクリーンやスプレープリントされた製品は、強い圧力を受けたり、長時間擦られたり、傷つけられたり、日光を長時間受けると変色する可能性があります。

- 未使用時はライトや直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管して下さい。
- 激しい運動や作業をする時、乳幼児を抱く時などに身体に傷けることのないよう、時計をはずすなど十分にご注意下さい。
- 自動巻き式時計は、腕に装着し、活動している間はローター(振子)がゼンマイに動力を与え続けるため、動き続けます。時計を腕から外し、しばらく放置すると、ゼンマイに動力が与えられないため止まります。再度使用する際には、リュウズを30~40回巻いてからご使用下さい。
- 自動巻き式時計は、パワーリザーブや腕の運動量が少ない場合は装着していても止まる場合があります。止まった場合はリュウズを30~40回巻いて、巻上不足を解消して下さい。
- ムーブメントには定期的なメンテナンスが必要です。3~4年に一度のオーバーホール(有料)をお勧めします。

保証規定

本製品は、下記の保証規定により本製品の品質を保証致します。保証期間中の故障の節は、必ず保証書を現品に添えてご依頼下さい。

- 無償保証(保証の範囲)
正常なご使用状態で保証期間内(期間はブランド・製品により異なります。)に生じた自然故障。但し、対象部分は時計本体(ムーブメント、ケース)および金属バンドです。それ以外は保証対象外となります。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
 - 不適切、不注意な使用や過失による故障または破損。
 - 不適当な修理や改造による故障または破損。
 - 盗難、紛失。
 - 事故、天災による故障または破損。
 - ご使用中に生じた外観上の変化(ケース、ガラス、ベルト等の小キズ、皮革バンドの傷み等)。
 - 保証書に販売店およびお買い上げ日の記載が無い場合や、字句が書き換えられている場合。
 - 保証書の提示が無い場合。
- 保証カードによってお客様の権利を制限するものではありません。
- 保証カードは再発行しませんので大切に保管して下さい。

輸入発売元



株式会社 大沢商会

アフターサービスセンター

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋5階

〒378-0401 群馬県利根郡片品村須賀川99

時計部 TEL.03-3527-2682

TEL : 0278-20-7055 FAX : 0278-20-7056

www.josawa.co.jp