

バネ棒付きベルト交換手順



①時計ケースのラグ部分とベルトの隙間にバネ棒はずしを差し込みます。



②バネ棒の溝に引っ掛けてバネ棒を押し上げます。



③バネ棒を押し下げたまま、バネ棒はずしの先端を手前に引くようにすると外れます。



④取り外したベルトについているバネ棒を取り外します。



⑤新しいベルトに取り外したバネ棒を差し込みます。



⑥ラグの内側にある穴にバネ棒の先端を片方引っ掛けます。



⑦バネ棒はずしを使ってバネ棒はずしを押し下げます。



⑧取付完了後、ベルトを引っ張ってしっかり入っているか確認して終了です。